



Balanza de Baño Digital
AL-BS27



Balanza de Baño Digital
AL-BS27



Manual de instrucciones



Antes de utilizar este producto por primera vez, le agradecemos lea detenidamente este Manual de Instrucciones, estudie cuidadosamente sus ilustraciones y guárdelo para posteriores consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima de peso: 150Kg / 3301bs / 23.6st

Registro mínimo de peso: 2.5Kg / 5.51bs / 0.4st

Graduación: 0.1 Kg / 0.21bs

El usuario puede seleccionar las unidades: kg / lb / st

Indicador de batería baja: LO

Indicador de sobrecarga: EEE

Indicador de error: Err

Temperatura de funcionamiento: 5 - 40°C

MODO DE EMPLEO

1. Ubique las baterías en la parte posterior de la balanza, dentro del compartimiento.
2. Elija de la unidad de peso y fíjelo.
3. La escala debe apoyarse en superficie dura y lisa.
4. Subase encima de la balanza suavemente.
5. El campo de visualización de la pantalla LCD es completa.
6. Después de un par de segundos aparecerá en la pantalla 0.0
7. Manténgase siempre en el centro de la plataforma, para obtener su peso exacto.
8. En cuestión de segundos, su peso personal se visualiza digitalmente en la pantalla.
9. Una vez que se baja de la balanza después de pesarse, ésta se apagará automáticamente después de 4 segundos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Se visualiza en la pantalla “EEEE”, si el peso excede la capacidad máxima de 150kg/ 3301bs/23.6st. Por favor baje de la balanza, de lo contrario el aparato podría dañarse.
2. Se visualiza en la pantalla “Lo” si las baterías están bajas. Sustituya por pilas nuevas.

PRECAUCIONES

1. Evite la sobrecarga.
2. No desmonte el aparato, sólo cambie las pilas cuando sea necesario.
3. Limpiela con un paño suave humedecido en agua jabonosa, luego seque bien. No use solventes ni sumerja este aparato en el agua.
4. Evite el exceso de golpes o vibraciones al aparato.

ADVERTENCIA

1. Mantenga la plataforma de cristal bien seca para evitar riesgo de resbalarse.
2. No coloque la balanza sobre superficies blandas (como alfombras), de lo contrario la medida puede ser incorrecta.

No ponga otros objetos sobre la plataforma de cristal cuando no la esté utilizando.

IMPORTANTE

Retire el plástico dentro del comportamiento de las baterías.

RELACIÓN PESO/ALTURA		
HOMBRE KG	METROS	MUJER KG
	1.47	45-53
	1.50	47-54
	1.52	48-56
53-61	1.55	49-57
54-62	1.57	51-59
55-63	1.60	52-61
57-65	1.62	54-63
59-67	1.65	56-64
60-69	1.67	58-66
62-71	1.70	59-68
64-73	1.72	61-70
66-75	1.75	63-72
68-77	1.77	65-74
69-79	1.80	
71-81	1.82	
73-83	1.85	
75-86	1.87	
77-88	1.90	